

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MATERACA

Ideą naszej pracy jest zamiar, by produkty Matinee służyły Państwu przez wiele lat. Dlatego serdecznie prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania materacy oraz wskazówkami pielęgnacyjnymi. Pozwoli to przedłużyć ich żywotność, a jednocześnie sprawi, że pozostaną one w dobrym stanie, co przełoży się na wyższy komfort odpoczynku. Warto pamiętać również o tym, by produkty były użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowa eksploatacja i konserwacja może przyczyniać się do szybszego zniszczenia materacy. **Produkty uszkodzone z powodu niewłaściwego sposobu użytkowania nie podlegają reklamacjom.**

- Materac jest przeznaczony do spania i leżenia. Nie należy na nim skakać, stawać ani obciążać punktowo w żaden inny sposób, gdyż takie działania prowadzą do uszkodzenia (mechanicznego) wewnętrznych warstw materaca.
- Materacy nie należy składać, zginać ani samodzielnie rolować. Rekomendowane jest także przechowywanie, przenoszenie i transportowanie wyłącznie w pozycji poziomej.
- Człowiek traci w czasie snu przeciętnie od 0,1 do 0,2 litra płynów. Materac powinien być zatem regularnie wietrzony. Najlepiej ścielić łóżko dopiero wtedy, gdy jest zupełnie suche i dobrze wywietrzone. Nie zaleca się przykrywania łóżka narzutami w ciągu dnia.
- Materac należy regularnie rotować przynajmniej kilka razy w roku. Materac obracamy tak, aby część materaca, na której spoczywa głowa, znalazła się w nogach i na odwrót. Oba zabiegi poprawią wentylację materaca, a także pozytywnie wpłyną na jego trwałość.
- Właściwa temperatura w sypialni powinna wahać się w granicach 14-18°C, zaś idealna wilgotność powietrza to ok. 50%
- Wkładu materaca nie wolno prać i czyścić na mokro, przy pomocy pary wodnej lub środków chemicznych.
- Nie należy użytkować w nadmierny sposób krawędzi materaca, ponieważ skoncentrowany na małej powierzchni nacisk może je osłabić.
- Materac rolowany fabrycznie należy rozpakować niezwłocznie po zakupie. Materac można użytkować po rozpakowaniu, jednak rozmiary sprzyjające komfortowemu użytkowaniu (tj. przynajmniej 80% wysokości) materac osiągnie po upływie przynajmniej 12 godzin. Pełną wysokość materac będzie miał po około dwóch tygodniach. Ewentualne zagniecenia i pofałdowania wybranych elementów, są następstwem procesu rolowania, jednak nie umniejszają własności użytkowych materaca.
- Materac nie powinien być użytkowany bezpośrednio na podłodze. Zalecane jest używanie go na podłożu żebrowym gwarantującym swobodny obieg powietrza. Najlepsze podłoże stanowią stelaże z listwami sprężynującymi, w których odległość pomiędzy listwami stelaża nie jest większa niż 5 cm.
- Pokrowce zdejmowane do prania należy czyścić lub prać, przestrzegając uwag zamieszczonych na wszywkach pielęgnacyjnych. Przed wypraniem powinniśmy ściągnąć wszystkie usuwalne etykiety.
- Wszystkie elementy piankowe materacy mogą zmieniać swój kolor pod wpływem światła. Jest to proces naturalny, pozostający bez wpływu na wartości użytkowe całego produktu i nie powoduje obniżenia jakości wyrobu.
- Każdy materac należy regularnie odkurzać. W ten sposób pozbywamy się kurzu i roztoczy.

.....
matinee

PRAWOPODOBNIENIE NAJWYGODNIEJSZE MATERACE NA ŚWIECIE